

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| Utförare : PIBL | Artikelnummer: 700884 | Datum : 2007-10-29 | Dokumentnamn : MB. 13 | Utgåva : 04 |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|

PUR skyddsbackar av gummi

PUR rubber jaw protectors

PUR Schutzbacken aus Gummi

Förlänger livslängden på hyvelbänken. Finns i tre storlekar, 2-pack.

Extends the life of the work bench. Comes in three sizes, 2 pcs.

Verlängern die Lebenszeit Ihrer Hobelbank! Erhältlich in 3 Größen, jeweils 2 stück pro Verpackung.

PUR 120x80x6 mm (för baktångslåda / for back vice / für Hinterzange)

Art.nr 33150

För modellerna / Fits / für die Arbeitsplatten: SB 110, SB 113.

PUR 428x57x6 mm (för framtång / for front vice / für die Vorderzange)

Art.nr 33159

För modellerna / Fits / für die Modelle: Oktagon, Quadrat (Kvadrat),

Framtång, Front vice, Für Vorderzange SB 110/113.

PUR 598x108x6 mm (för både fram-och baktång/for both front and back vice / für sowohl Vorder- als auch Hinterzange)

Art.nr 33181

För modellen / Fits / für die Modelle: Elite 2000 / Elite 2500

Monteringsanvisning:

Skyddsbacken limmas lämpligen med ett PU-lim (polyuretanlim). Sprid limmet med en spackelspade på den slipade ytan. Eventuellt kan annat lim eller dubbelhäftande tejp användas.

Assembly Instructions:

The rubber jaw protectors are best attached with polyurethane-based glue. Spread the glue with a putty knife on the polished side. Other types of glue or double adhesive tape can also be used.

Montageanweisung:

Die PUR Schutzbacken werden am besten mit einem Leim auf der Basis von Polyurethan an die Innerflächen der Vorder- und/oder Hinterzange geklebt. Den Leim mit einem Spachtel auf der rau oder grob geschliffenen Seite der Schutzbacken verteilen. Alternativ kann man auch doppelheftendes Klebeband für diesen Zweck verwenden.